MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH ZIEGELTALSTRASSE 2 D-93346 IHRLERSTEIN TELEFON 09441-176940 TELEFAX 09441-1769499 www.moellerstonecare.eu info@moellerstonecare.eu



MOELLER STONE CARE

InterSIN® SIN970 blaugrau

im Naßbereich

Pflegeanleitung geprüft

VORAUSSETZUNGEN

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%).

Im Kleberbett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen

Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein.

Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein.

Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

REINIGUNG

 Bauschmutz:
 R 55
 Grundreiniger -säurefrei Ergiebigkeit:
 ca. 10-80 m²/Liter

 Zementschleier:
 R 69
 Steinreiniger -spezial Ergiebigkeit:
 ca. 10-60 m²/Liter

Flecken: siehe technische Information Nr. 1

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

SCHUTZ – innen und außen

ohne Farbvertiefung:S 32WFleckschutz -wassergelöst- (innen und außen)Ergiebigkeit:ca.10-20 m²/Litergeringe Farbvertiefung:S 34NFleck-Schutz -Top-Effekt- (innen und außen)Ergiebigkeit:ca.10-20 m²/LiterFarbvertiefung:S 44Fleck-Schutz -farbvertiefend- (innen und außen)Ergiebigkeit:ca.10-20 m²/Liter

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden.

PFLEGE - innen und außen

Regelmäßige Pflege: P 24 Edel-Steinseife -Wischpflege- (Naturprodukt)

dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser).

Seifen- und Kalkrückstände: R 58 Bad- und Duschkabinen-Reiniger

periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen.

Periodische Grundreinigung: R 55 Grundreiniger -säurefrei-

periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen.

ALTBELÄGE

Pflegemittel- und

Schmutzschichten:R 55Grundreiniger - säurefrei-Ergiebigkeit:ca. 10-80 m²/LiterWachsschichten:R 54Lösefix -wasserlöslich-Ergiebigkeit:ca. 5-10 m²/Liter

Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen. Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt "Schutz" beschrieben.

UMWELTSCHUTZ

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.

Alle Spezialprodukte sind im guten Naturstein- und Fliesenfachhandel erhältlich.

Ihr Fachhändler:	